FMB020 — tehnilised andmed

FMB020 ühendub auto OBD-pessa.

OBD-pesast saab seade ainult toite, diagnostikaandmeid see ei loe.

Läbisõitu arvestatakse GPS-i järgi.

GPSauto · Mugav Auto